

## Fișă tehnică produs ADECON E3 PLUS



### ADEZIV UNIVERSAL ÎN DISPERSIE APOASĂ PENTRU PARDOSELI DE LEMN

Adeziv universal în dispersie apoasă pentru lipirea pardoselilor de lemn nelăcuite, parchet lamelar, parchet pe substraturi de ciment sau pe alte tipuri de substraturi absorbante.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna umiditatea substratului și a lemnului cu instrumente adecvate. Măsurarea umidității trebuie efectuată în profunzime (circa 2-3 cm) cu higrometrul cu carbid astfel încât să se poată exclude o eventuală prezență a unor substanțe puternic higroscopice (gen piatră ponce, vermiculită), care pot ceda umiditatea pe care o conțin conducând în consecință la umflarea pardoselii. Nu aplicați pe șape neprotejate împotriva eventualelor pătrunderi de umezeală (interpuneți întotdeauna o membrană adecvată de rezistență la vaporii). Substraturile cimentoase subțiri sau care tind spre sfărâmițare vor trebui să fie consolidate cu produsul nostru PRIMER K31, care favorizează o aderență perfectă a adezivului. Nu efectuați aplicarea în încăperi fără uși sau alte sisteme de închidere. Nu efectuați aplicarea dacă pereții și tavanul încăperii nu sunt perfect uscate.

#### APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Întindeți adezivul pe substrat cu o spatulă dințată nr.6, prelucrându-l în așa fel încât să se încorporeze eventualele fragmente de praf reziduu. Aplicarea adezivului trebuie efectuată pe zone mici pentru a evita formarea unei pelicule superficiale înainte de așezarea lemnului. Înainte de lipire verificați întotdeauna umiditatea șapei care trebuie să fie <2% (nu folosiți produsul ADECON E3 PLUS pe șape cu uscare rapidă sau pe șapă de anhidrită). Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă nu mai mare de 75%. Utilizați întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

#### NOTE

Nu folosiți produsul ADECON E/3 PLUS pentru lipirea parchetului de tip prefinit (finalizat în fabrică). Pentru aplicarea parchetului sau a parchetului lamelar evitați lipirea pe părțile laterale.

Nu folosiți ADECON E/3 PLUS pe șape cu uscare rapidă sau pe șape de anhidrită (utilizați adezivul bicomponent PELPREN PL6, după tratamentul cu PRIMER PA400).

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Pastă
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):</b>	95000 – 105000
<b>UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):</b>	60 – 70
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	800 – 1000 max
<b>TIMP ÎN CARE POATE FI PRELUCRAT (MIN):</b>	15 – 20
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ZILE):</b>	3 – 4 ( depinde de temperatura încăperii )
<b>ȘLEFUIRE (ZILE):</b>	15 – 20 ( depinde de temperatura încăperii )
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	spatulă dințată nr.6
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURĂ CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C</b>	6
<b>RECICLAREA DEȘEURILOR:</b>	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
<b>AMBALAJ:</b>	Găleți de 25 kg
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	A nu se aplica în mediu umed. A nu se lăsa să înghețe. A nu se utiliza cu parchet de tip prefinit. A nu se lipi plăcuțele de lemn pe lateral. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se climatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.